

2 R	多知 於亞	自動停止 表示內容
鍋無し自動停止	適電中にIHヒーターから鍋をおろしたり、 鍋の位置が大きくずれた。	約30秒後にブザーが鳴り自動的に通常 を停止します。(約30秒以内に関せば通 鱧は継続されます。)(※ P.42)
小物検知自動停止	旧ヒーターの上に、ナイフやフォークな どの金属製力物がある。または直径(12om 未満)の小さな鍋がある。	約30秒後にブザーが鳴り自動的に通電を 停止します。(金属製小物を取り除くか、 または錫を交換してください。) <u>P.42</u>
揚げもの鍋反り検知自動停止	天がら縄の鍋底の反りや変形が大きい。	ブザーが鳴り自動的に通電を停止します。 (鏝を交換してください。)(※ P.48)
上面操作部異常模知自動停止	上面操作パネルに調理物がふきこぼれたり、 水滴などが付着している。上面操作パネルに 鍋などを置いている。キーを長押ししている。	上面操作パネルの表示に 【P と表示し、 約10秒後にブザーが鳴り通電を停止し ます。 (今 P.47)
切り忘れ防止自動停止	ヒーター通電後、約45分(オーブン手動 は約30分、トーストは約10分、適温サ インは適温表示後約15分)経過した。	ブザーが鳴り自動的に通電を停止します。 > P.42
過熱防止自動停止	鍋底湿度が異常に上昇した。 吸-排気口がふさがれたりして、本体内 部の温度が異常に上昇した。	火力制御しても鍋底湿度が異常に上昇した場合は、ブザーが鳴り自動的に通電を停止します。(鍋底の厚み、異物付着、または吸・排気口を確認してください。)火力が弱い場合や鍋の種類によっては、この機能が働かないことがあります。(※P.48)
オープン温度過昇防止自動停止	オーブン内の温度が異常に上昇した。	ブザーが鳴り自動的に通電を停止します。 (オーブン内を冷却してください。) ※ P.49
高温注意表示	トッププレートやオーブンが高温(約80℃ 以上)になっている。	高温注意表示が消えるまで触らないよう にしてください。高温注意表示中は自動 調理はできません。
オートバワーオフ	電源「入」の状態で約30分放置された。	自動的に電源が切れます。(高温注意表示 を行っているときは働きません。)


- ●鍋底の厚さが薄い(0.8mm以下)鍋は、炒めものや空だきの強めの火力でのご使用はひかえ、弱めの火力で使用してください。(鍋底の変形を防ぎます。)
- ●問じ鍋でも、左・右のIHヒーターで火力が異なる場合があります。また小さい鍋では、通電できる場合とできない場合があります。
- ●左・右のHヒーターの同時使用、または鍋の種類によって、 音(ジー音、カチカチ音、キーン音など)が発生する場合があります。これは磁力線による鍋の振動で、異常ではありません。そのまま使用してください。
- ●鍋底の水分や汚れ、付着物などは、必ずふき取ってから使用してください。(鍋が動いたり、湯気が噴出したりトップブレートに汚れが付着するおそれがあります。)



かてる。遺伝、基は、強く、少りは、悪りる

***************** 右ヒーターで説明しています。







●カレー、みそ汁などを煮たり温めたりするとき は火力を弱めにし、ときどきかき選ぜる

※鍋底に沈澱したみそやカレーのルーなどが温まる と突然がき上げたり、鍋が跳ね上がることがあり、 やけどやトッププレートが割れるおそれがあります。

- 材料を入れた鍋を 旧ヒーターの中央に置く
- ^{変浪} を「ビッ」と鳴るまで押し、 電源を入れる(ランフが点灯します)
- 890、300、1000、300 希望の火力を押し、 ランプを点灯させる
- を約1秒押し、通雷する

調理する

- 調理が終わったら を押し、通電を切る
- 続けて使わないときは |を押し、電源を切る (ランプが消灯します)



- ●調理中はそばを離れず、調理の仕上がりに合わせ、 火力を調節してください。
- ●鍋底の薄いもの、鍋底が反っているフライバンや鍋 などは「塗火」で予熱すると赤熱する場合があります。
- 参少量の油を入れて予熱するときや、予熱の後で 油を入れるときは、火力を弱めにするなど適熱し ないようにしてください。


※油の温度が急激に上がり、油が発火することがあります。

- ※火力が強い場合、縄ややかんの形状などによっ てはふきこぼれたり、蒸気が勢いよく出るおそれ があります。沸とうしたら火力を下げてください。
- 参煮込みなどで長時間で使用時は、途中でかき屋ぜるなどし、 ふきこぼれや焦げつかせないようにしてください。特に調 理タイマーを使用するときは焦げつきに注意してください。
- ※「火力」キーを押した後、約10秒以内に「切/スタート」 キーを押さないとブザーが隠り自動的に解除されます。
- ●調理中に火力を調節するには

| *** *** *** *** *** *** *** *** を押します。


タイマーを使うときは(*** P.35)

参トップブレートの温度が約80℃以下になるまで「高 温注意」表示をします。




報題の組織名人の程的の目式

火力表示の見かた




- ●火力に応じて、液晶表示が4色に光り、バーの長さと数値で火力の設定状態を表示します。
- ●火力は「1」~「12」まで調節できます。
- ●液晶表示は、左・右ヒーターの操作を終えてから約10秒後に減光します。再度操作をすると、もとの明るさに関わます。





- ●火力「12」は火力が強いため、特に少量の材料を調理するときは、鍋やフライバンを傷めるおそれがありますので、火力を下げることをおすすめします。
- ●火力「12」の連続使用時間は最大約10分です。10分を超えると自動的に火力「11」に下がります。
- ●火力「11」「12」の連続使用時間は合計で最大約15分です。15分を超えると自動的に火力「10」に下がります。

舞りる (編)なの温度調えば悪力


- ●右ヒーターで説明しています。
 - **※**左·右ヒーターで同時に揚げものはできません。









を押し、「揚げもの」を 無測させる







適温になったら調理する

●200gの油で調理する場合は調理物をごま めに裏返してください。



















)##############

付属の天ぶら鍋·油800g(880mL)の場合

		4 6°86°3 4 18,4			
			4269	天ぶら 手作りコC シン エビフラー	
			凍食品 3ロッケ・メンチカウ	グなど)	
		フライ 鶏の唐揚! ド ー ナツ	jf		
(9) (素揚げ・大学し ボテトチップ 魚の丸揚げ) 5		
	野菜(しし) おうか揚げ	とう辛子、しその葉 ず	など)天ぷら		

◆油温設定は調理時の温度用安です。油量や材料により異なります。また材料が入っていない場合は、やや高めの温度になります。




揚げもの調理中は



- ●付置の天式ら部し外は絶対に使わない 付属の天成ら鍋以外を使用すると温度調節機能が 正しく働かないことがあり、火災の原因となります。
- ●油は200g (220ml.) 未満では調理しない 油は200g (220ml.)~800g (880ml.) の範囲で 選理してください。鍋が適ったり注望が少ないと、油が 過熱され発火するおそれが切ります。また油量が多す ぎると、あふれてやけどや火災の原因になります。




- ・おきか多く出たら第月を切る
- ※第5日と一ク一の中見に置く
- ●必ず得けもの見食コントロールを使用 する



- **※次のような場合、揚げもの錫反り検知自動停止が作動し、通電を停止することがあります。**
 - →鍋底が約2mm以上反っていたり、変形した鍋を使用した場合(鍋を交換する(※P.5))
 - ・銀底やトップブレートに異物や汚れが付着している場合(お手入れをする (※P.15.39))
 - 予熱中に油を注ぎ足した場合(揚げもの温度コントロールの設定をし直す(※P.18))
- ●油の種類によっては油煙が出る温度が異なります。(油の説明※を確認してください。)
- ◈付属の天がら鍋は絶対に空だきしないでください。
- ●再使用油は油煙が出やすくなります。
- **38** 揚げもの調理中に隣のHヒーターで湯をわかすなどを行う場合、湯が跳ねて油の中に入らないように火力の調節に注意してください。
- **翻**廃油凝固剤を使用する場合は、廃油凝固剤の取扱説明書をご覧ください。

た。右に一クーで制度をする(つづき)

●右ヒーターで説明しています。



- 材料を入れた鍋を IHヒーターの中央に置く
- を「ビッ」と鳴るまで押し、 電源を入れる(ランフが点灯します)
- ├── を押し、「保温」を 点测させる
- ▶ を押し、温度を設定する
- を約1秒押し、 消雷する
 - ●保温中はとさどさかきまぜて、焦げつかせ ないようにしてください。
 - ●長時間保温すると準げつく場合があります。
- 保温が終わったら を押し、通電を切る
- 続けて使わないときは |を押し、電源を切る (ランプが消灯します)

- 像保温できるのは、汁物(みそ汁、スープなど)やカレー、 シチューのみです。(ごはんや炒めものは保温できません。)
- ●保温できる量は約200~800gまでです。
- ※必ず調理終了後のあたたかい調理物を保湿してください。




保護器度發定



カレー、シチューなど


みそ汁、スープなど

- ※温度は目安です。調理物の種類や量、鍋の材質・ 大きさにより実際の温度と異なる場合があります。
- ●保温中も温度を変更できます。
- ●最大約45分で目動的に通電を停止します。 タイマーを使うときは (~» P.35)
- 参トッププレートの温度が約80℃以下になるまで「高 **温注意」表**示をします。



特殊の役入タイミングをお知らせし、 -Posezemzest.

- ●使用できるフライバンには制限があります。 → P.12
- ●右ヒーターで説明しています。





温度を正しくはかるため 必ずフライバンをIHヒーターの中央に置く

を「ビッ」と鳴るまで押し、

電源を入れる(ランプが点灯します)

□ を押し、「炒めもの | または 「ステーキ」を点測させる

フライバンに油を入れてから



を約1秒押し、通電する

温度を正しくはかるためフライバンを 中央から動かさない

メロディーが鳴ったら適温です。

適温になったら調理する


- ●連続して調理する場合は、手早く調理物を 赭に盛り、フライバンを戻してください。
- 調理が終わったら、または火力を調節したい場合は




●火力を調節したい場合は、お好みの火力で ご使用ください。(~> P.16

続けて使わないときは を押し、電源を切る (ランブが消灯します)

- ●「高湿注意」表示が消灯しトッププレートが冷めてからご使用ください。
- ●熱いフライバンは十分冷ましてからご使用ください。 (油が過熱され、発火するおそれがあります。)
- 参予器途中でフライバンをとりかえない、フライバンを動かさない。
- ●油煙が多く出たら電源を切る。
- ●フライバンはヒーターの中央に置き、調理中はそばを離れない。
- ●適温になるまでフライバンに材料や水を入れないでご使用ください。





●予熱が終了するとメロディーが鳴って、 「邁温」を表示します。




- ●推奨フライパンの場合は、約1分で「適温 | 表示にな りますが、推奨フライバン以外で適温サインに使え るフライバンは、安全に予熱を行うため約1~3分 かかる場合があります。 (参P.12) お急ぎの場合は、お好みの火力でご使用くださ U.(*P.16)
- ●「適漏」表示後、約15分で自動的に通覺を停止します。
- 参トッププレートの温度が約80℃以下になるまで「高 温注意」表示をします。




左。右と一夕一で自動制温をする

参右ヒーターで説明しています。



●炊飯中は、飛まつ(池)が飛び散ります。


- 自動炊飯は、約36~40分かかります。
- ●炊飯終了後、ふたが開かないときは「弱火」で少し加熱する と開けやすくなります。
- ●炊飯の残時間が確定すると残時間を表示します。




- 羅源 を「ピッ」と鳴るまで押し、 電源を入れる(ランプが点灯します)
- □ を押し、「炊飯」を 点測させる
- を押しお米の量を設定する
- を約1秒押し、通電する

「高温注意」表示中は通電できません。

- ●次き上げ後、蒸らしが終わると、メロディー が鳴り、自動的に通電を停止します。
- 自動物飯が終わったら すぐにほぐす 待して使わないときは |を押し、電源を切る (ランプが消灯します)






炊きかげん設定


●お好みにより炊きかげん(鍋底の焦げ具合)が調 節できます。

通電スタート後のランフ点滅中(約10秒間)に

を押します。




●トッププレートの温度が約80℃以下になるまで「高 温注蔵] 表示をします。





- ※1~3カップが炊けます。
- ●炊き上がりをお好みのかたさにしたいときは、水量を増したり減らしたり してください。(増減する量は10%までにしてください。)
- ◈米を計量カップではかるとき





	٠, ١,
(120mL) לע לו	220mL
2カップ (360ml.)	420mL
3フ(540mL)	550mL

#

無洗米	冰
1カップ(180mL)	240mL
מעת ב (360mL)	450mL
3カップ(540mL)	630mL










米添研ぐ

- ●充分に洗い流してください。(おこげが出来たり、 ヌカ関くなる原因になります。)
- ●無洗米をご使用のときは、水を入れてにごりが強 い場合は軽くすすいでください。




①たっぷりの水でサッと ②「研ぐ→洗い流す」をく かき混ぜ、水を素早く 捨てる。



り返し、水がきれいに なるまで洗う。


米を研いだらざるに上げて充分に水切りをする

なるに上げたまま放置しないでください。(米が割れてべちゃつきの原因になり) 悪事。)



▶水を入れ30分以上浸し、水を含ませる (多場は1時間以上)

- ●お湯は使わないでください。(芯が残る原因になります。)
- ●アルカリ度の高い水で炊飯すると、ごはんが黄変したり、べちゃついたりする 場合があります。
- ●無洗米は、必ず底からかき混ぜ米と水をなじませてください。



- ●水量一調味料の分量だけ減らす(米は水だけで浸す)
- 具---米の重さの30%程度

炊く直前に、調味料を入れてかき混ぜ、具を米の上に載せる。




カップ数をまちがえて設定した場合


- ●5分以内であれば、※※※キーを押し、一度週間を切り、再操作できます。
- ●5分以上たつと、自動では炊けません。 火力調節して炊いてください。
 - 沸とうまで火力「4」、蒸気が出たら火力「1」(約15分) → 通電を切って蒸らす。

左。右に一クーで自動制理をする(つづき)


三面/房/p///


●右ヒーターで説明しています。






- ●常温の水をご使用ください。
- ●水以外のだし汁やスープ、ミルク、むぎ茶パックなどをわか さないでください。
- 参水量は1-2L(満水量の60%)までとしてください。
- ●必ずふたをしてください。










| 曹温注意||表示印は通電を出す込が。

- ●お浸がわくとブザーが鳴り、約1~5分階保 湿します。
- ●保温が終わるとメロディーが鳴り、自動的 に選節を停止します。





湯わかし中

ふたの関閉、水の追加はしないでください。 お還がわくとブザーが鳴ります。 ピッピッピッ

湯われ

- ●鍋の材質・大きさ・水温・水量などにより、お **湯がわく前にブザーが鳴ったり、わいてもすぐ** に鳴らない場合があります。
- 参トッププレートの温度が約80℃以下になるまで「高 温注意」表示をします。





中央ヒーターで制理をする






- ●中央ヒーター使用中や使用後しばらくは高温になっているので、トップブレートに触れない 中央ヒーターは赤熱し、トッププレートの表面が高温となり、やけどのおそれがあります。
- ●可燃物を載せない火災の原因となります。






- **2** [※ [≫]を押し、 ランプを点灯させる
- **3** を約1秒押し、通電する

調理する











- ●調理中はそばを離れず、調理の仕上がりに合わせ、 火力を調節してください。



●調理中に火力を調節するには




タイマーを使うときは → P.35

- 参中央ヒーターは、火力のコントロールや温度調節 機能が働くため、ヒーターが赤くなったり消えた りすることがありますが故障ではありません。(火力「3」の場合でも温度調節機能が働き、ヒーター が赤くなったり消えたりします。)
- ●中央ヒーターの中に見える斜めのすじは、温度調 節機能のセンサーです。
 - 参トップブレートの温度が約80℃以下になるまで「高温注意」表示をします。




オーブンで制理をする

- ●受皿にはアルミホイル、クッキングシート、オーブンシート、 グリル用の石などを入れないで使用してください。
- ●焼網と受皿は必ずセットして使用してください。(やけどや火災の原因となります。)
- ●受皿はホルダーにセットしてください。(ホルダーの接合部にのりあげたり、下ヒーターに直接載せないでください。)
- ●焼網は支え部を手前にして受皿にセットしてください。
- ◆オープンドアは フロントオーブン に密着するまで 押し込んでくだ さい。



●ホルダー先端に取り付けているチューブは、オーブンの開閉動作を円滑にさせるためのものです。取り外さないでください。




- ●オーブン使用時は必ず換気扇を使用してください。(調理中、排気口から煙が出ます。)
- ●オーブンドアの開閉は、オーブンドアのとっての中央を持って行ってください。(それ以外ではオーブンドアの開閉ができない場合があります。)
- ◆焼鍋に材料を載せるときは、焼網からはみ出さないようにしてください。(材料がヒーターにつくと発火するおそれがあります。)
- ●連続してご使用になる場合は、毎回焼縄と受師の汚れをきれいにし、オーブン庫内の温度を下げてから調理してください。オープン庫内の温度が高いまま調理すると、センサーが正しく働かず早めに調理が終了したり、調理時間が長くなったりします。(高温のためやけどに注意する。)
- ●自動調理の途中でオーブンドアを開けないでください。上手に調理できません。
- ●長時間オーブンを使用すると、オーブンドアのとっての下側が熱くなるのでご注意ください。
- ●調理中、オーブンドアがくもったり、問りに露がついたりすることがあります。問りについた鍵はふきんでふき取ってください。
- ●オーブンドアはゆっくり開闢してください。(調理物が原網から落ちる場合があります。)
- ●ガラス容器や陶器容器は、焼網からすべり落ちたり焼網の傷つきの原因となるため容器の底にアルミホイルを密着させて使用してください。
- ◆オーブンドア周辺から煙や水蒸気が漏れる場合があります。
- ●調理中、吸・排気カバーの上に鍋などを置いて吸・排気口をふさぐと、オープンドアから煙が漏れたり、オープンドアの 周囲や下側に繋がついたりします。
- ●アルミホイルを使うときは、ヒーターに触れないように注意してください。(ヒーターにつくと発火するおそれがあります。)
- ●もちはヒーターに触れるので焼かないでください。焼く場合はフライパンで焼いてください。(※P.55)

- ◆適電してしばらくの間、前回の調理でヒーターについた脂が加熱されにおいや煙が出ることがあります。
- ※調理中、材料の脂などが下ヒーターや受皿に落ちると、においや煙が出ることがあります。
- ●調理中はヒーターがついたり消えたりしますが、温度調節しているためで故障ではありません。
- ●調理直後にオーブンドアを引き出すと、煙が前面から出ます。特に脂分の多い魚などを焼いたあとは、 30秒程度待ってから引き出してください。
- ●ヒーターのクリーニングを途中で終了したときは、ヒーターについた脂が残るため、次回調理をするとき、最初ににおいや煙が出ることがあります。
- ●オープン調達はメニューに応じて上・下ヒーターを自動的に切り替えます。メニューによっては上・下ヒーターの選載を細かく切り替えるため、ヒーターが示くならない場合があります。
- 手動調理は上・下ヒーターの通電を額かく切り替えて両面を焼き上げるため、自動調理で調理するときよりも仕上がりに時間がかかる場合があります。

- ●魚を調理する場合は、尾などの薄い部分が焦げやすいので、 螺絡の手前側に屋を向けてください。
- ●魚を1~4尾焼く場合は、ヒーター形状により 置く位置で焼き色がつきにくい場合がありま すので魚を斜めに置いてください。
- ●焼網にサラダ油などを塗っておくと調理物が 焼網に付着しにくく、取り出しやすくなります。
- ●焦げ目のつき具合は魚の種類や大きさ、鮨の のり具合、魚の温度、塩のふりかげんによって 違います。(塩のふる量が多いと無げ目が強くなります。) お 好みにより「仕上がり」キーで調節してください。
- ◆生魚(さんまやあじなど)は、焼き色がつきにくいので、調理 する約10~20分前に塩をふっておきます。
- ●冷凍してある魚は、よく解凍してから焼いてください。魚の内部が冷たいため、中まで火が適りにくく焼き不足になったり、温度センサーが正しく働かず焼き過ぎたりします。


- ●摩みのある魚は、そのまま焼くと中まで火が適りにくく、焼き 不足になりますので皮に切れ自を入れてください。
- ●焼網よりも大きな魚を調理する場合は、半分に切ってください。
- ◆複数の食品を焼くときは種類、大きさ、厚さをそろえてください。小さいものや火の通りやすいものは、焼き過ぎになります。
- ◆幅さんま(生)は、保存(冷蔵)期間が2日以上の場合、切身・ひものメニューで焼いてください。(皮が乾燥しているので丸焼きメニューで焼くと皮が裂けたり集げやすくなります。)
- ●はらわたを取ったさんま(生)は、切身・ひものメニューで焼いてください。
- ●つけ焼きのたれは、よく落としてください。たれやみそが多くついていると差げやすくなります。お好みにより「仕上がり」キーで調節してください。

- ◆冷凍食品を調理するときは、解凍せずに冷凍のまま調理 してください。
- *冷凍ビザや冷蔵ピザを調理するときは、包装を外してから アルミホイルをピザのまわりにそって折り曲げてください。
- ●冷凍グラタンを調理するときは、包装を外してからアルミケース皿のまま入れてください。(業子レンジ用のブラスチック容器の冷凍グラタンは、焼くことができません。)
- ●焼き豚などの中まで火をとおすメニューは、食材の厚さを4cm以下にしてください。
- ◆調理するときの置き方は、図の例のように焼網の中央部に置いてください。




- ●受励に水を入れない。
- ●小さくて焼網に載せられない場合は、アルミホイルを敷いてから載せる。
- ●食品やアルミホイルなどが焼網からはみ出さないように載せる。
- ●器や型の高さは4cm以下のものを使う。
- ●ケーキを焼く場合はアルミホイルで作った型に生地を流し込んで焼く。
- ●グラタンやアップルパイなど器や型を使って焼くときは、器や型の底をアルミホイルで包む。
- ※表面の焼き色がつきすぎるときはアルミホイルをかぶせて焼く。
- ●加熱途中で様子をみながら加熱し、器や型の前後を入れかえる。
- ●焼き色が濃すぎため、薄すぎるときは温度を調節する。
- ●ケーキの焼き上がりの目安は竹串などを刺してみて生地がつかないとでき上がり。
- ●連続して焼く場合は焼き時間を短くする。

- ₩受皿に水を入れない。
- 参焼網にアルミホイルを敷いて焼くと焼き色がつきにくくなります。
- ●食材の厚さは4cm以下にしてください。
- ◆選続して焼く場合は様子をみながら翡葉し、焼き時間を短く する。
- 参治凍されたバンを焼く場合は様子をみながら調理してください。
- ●調理するときの置き方は、図の 例のように焼縄の中央部に置 いてください。



オーブンで開発をする (つづき)




- 推備 材料を規網の上に載せ、オーブンドアを 確実に閉める。前面操作パネルを開く
- ② 間を押し、希望のメニューのランプを点灯させる
- **③** (**<u>1.599/X97/88</u> を押し、


材料に適した仕上がりに設定する

4 変しを押し、通電する メロディーが鳴ったら終くです。

調理物を取り出します



- ●無焼き自動物理は受団に水を入れても調理できます。(水約200mL)
- ●調理中はメニューおよび仕上がりの変更はできません。
- ●調理物を入れたままにしておくとクリーニングや余熱で 焦げ過ぎることがあります。













●時間表示に「」と表示され、途中から調理の残時間を表示します。



●調理が終了すると約5分間、自動的にヒーターの クリーニング(【↓表示)を行い、 点滅します。(ヒーターを加熱し

てヒーターに付着した脂分を焼き切ります。) 焼きが足りないときは、追加焼きで様子をみながら、さらに焼いてください。(※P.34)

●ヒーターのクリーニングを途中で終了したい場合は、合は、● を押してください。

●庫内の湿度が約80℃以下に なるまで「高温注意」表示を します。

